

Hvordan aflæser jeg min vandmåler?

Det er enkelt selv at foretage en aflæsning af din vandmåler. Først og fremmest skal du lokalisere din måler. Den vil altid sidde placeret på din vandinstallation. Bor du i lejlighed, finder du den typisk der, hvor vandrørene bliver ført ind i din bolig. Har du brug for at aflæse vandet i et hus eller en erhvervsjendom, finder du den i bryggerset, kælderens eller et teknikrum sammen med f.eks. varme- og elmåleren.

Vandmålere af ældre dato er runde og ofte blå. Tit sidder der et låg over vandmåleren, som du først skal vippe op. Nyere vandmålere kan også være firkantede og har et digitalt display. Din vandmåler vil altid være monteret på et vandrør, så den kan måle forbruget.

På måleren ser du en række tal. På ældre målere er der et mekanisk tælleværk. På nyere målere er der et digitalt display, der viser forbruget.

Tallene fortæller dig ikke, hvor meget vand du har brugt siden sidste aflæsning af vandmåleren. De viser, hvad vandforbruget har været i hele målerens levetid, og derfor skal du trække det tal, du aflæste sidst, fra det tal, du lige har aflæst, for at finde ud af, hvad dit forbrug har været.

Du kan finde [vejledningen til din vandmåler fra Brunata her](#)

Hvad betyder tallene på min vandmåler?

På din vandmåler kan der figurere flere forskellige tal. Nogle af tallene er tekniske informationer. Dem har du sandsynligvis ikke brug for at vide noget om. Det eneste tal, du har brug for ved aflæsning af vand, er tallet, som du ser på det mekaniske tælleværk eller det digitale display.

Tallene viser, hvor mange m³ vand du har brugt i din bolig eller ejendom.

Måske din vandmåler også viser nogle røde tal. De røde tal er decimaler. Skal du f.eks. aflæse vand og indberette tallet til dit forsyningselskab, skal du ikke aflæse de røde tal. Det er kun de sorte tal, der er relevante for dig at kigge på.

